



ПЕЧІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ТВЕРДОПАЛИВНІ
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



WWW.DUVAL.COM.UA

Шановний покупець!

Вітаємо Вас з придбанням опалювальної печі DUVAL.

Опалювальні печі DUVAL - це потужність, економічність, довговічність та краса, в розробку якої ми вклали багато праці, часу та душі.

Сподіваємося, що Ви отримаєте багато приємних емоцій від експлуатації придбаної продукції.

З повагою, DUVAL

DUVAL! ЗІГРІЄ ТА НАГОДУЄ!

Перед встановленням печі, введенням її в експлуатацію та для забезпечення її безперебійної роботи, просимо Вас уважно ознайомитися з даною інструкцією та належним чином дотримуватися зазначених рекомендацій.

- * Використовуйте тільки рекомендовані види палива, такі як дрова та вугілля.
- * Необхідний тиск нагнітання в димоході при нормальному робочому навантаженні повинен дорівнювати 12 Па. Для тиску нагнітання вище 15 Па, повинна бути встановлена заслінка всередині димоходу.
- * У кімнаті, де повинна бути встановлена піч, повинно бути забезпечено достатній запас свіжого повітря. Якщо вікна та двері в кімнаті герметичні в закритому стані, або якщо в кімнаті встановлені споживаючи повітря прилади (наприклад, витяжки, сушильні машини, тощо) іноді необхідна подача в кімнату свіжого повітря (шляхом відкриття дверей або вікна). У кожному разі, перед встановленням печі, проконсультуйтеся з фахівцем з цього питання.
- * Не допустимо розміщення горючих матеріалів у зольнику та поблизу з піччю. Висота шару золи не може перевищувати висоту бокових стінок печі. Двері топки та зольника повинні бути весь час закриті, за винятком часу розпалювання, додавання палива або видалення золи, щоб запобігти витоків гарячих газів.
- * Забороняється здійснення ремонту чи здійснення будь-яких інших змін у печі без використання оригінальних запчастин.
- * У разі виникнення пожежі всередині димоходу, тримати двері печі закритими. Ніколи не намагайтеся загасити вогонь у димоході, використовуючи воду, тому може статися вибух всередині димоходу через швидке утворення пари.
- * У разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно викликати пожежну охорону! У разі збою в роботі печі, забороняється її використання поки не буде проведений необхідний ремонт. Під час встановлення печі та димаря, повинні бути дотримані всі

правила протипожежної безпеки, а також всі місцеві, національні та європейські норми і стандарти.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕЧІ

Піч повинна бути встановлена відповідно до діючих будівельних норм і правил протипожежної безпеки. Піч підключається до димоходу за допомогою горизонтальних або вертикальних труб.

Піч повинна розташовуватися в горизонтальному положенні. Якщо підлога зроблена з горючого матеріалу (деревини, пластмас, ковrolіну, тощо), необхідно встановити захисну підкладку зі сталі, міді або іншого вогнестійкого матеріалу.


Розміри захисної підкладки повинні бути більше, ніж розміри печі, принаймні на 30 см з обох сторін і щонайменше на 50 см в передній частині печі.

Предмети меблів з дерева або пластмаси повинні бути на відстані не менше 50 см з обох сторін печі. Монтажні елементи, виконані з горючих матеріалів повинні бути на відстані не менше 80 см від стінки печі з боку топки.

Стіни також повинні бути вогнестійкими по всій висоті печі і не менш ніж на 50 см з обох її сторін.

Якщо використовується поверхня для варки, неприпустима установка будь-яких елементів над нею.

З'єднання печі з димарем за допомогою відповідних з'єднувальних елементів має відповідати всім стандартам. Переконайтеся, що ширина димоходу не менше, аніж діаметр димоходу печі, і що він належним чином зегерметизований.



Для того, щоб досягти бажаної ефективності печі, вона повинна бути правильно встановлена і димар повинен працювати ідеально. Перед початком використання печі, перевірте тягу в димоході. Інтенсивність тяги в димоході легко перевірити, шляхом розміщення підпаленої свічки чи сірника поблизу отвору димоходу. Тяга вважається задовільною, якщо полум'я свічки

нахиляється до труби. Якщо полум'я свічки тільки злегка згинається, це вказує на низьку тягу. При встановленні двох печей на одному поверсі і при їх підключенні до одного димоходу, їх точки з'єднання повинні бути розташовані на відстані не менше 50 см.

2. РОЗПАЛЮВАННЯ ПЕЧІ

Перед першим розпалюванням вогню, необхідно протерти всі емальовані поверхні м'якою тканиною. При першому розпалюванні вогню, необхідно відкрити вікна, тому що, коли вогонь починає горіти, захисні реагенти для запобігання корозії короткочасно виділяють неприємний дим та запах, який є допустимим.

Увага! Під час використання печі всі її деталі нагріваються, тому необхідно дотримуватися правил протипожежної та особистої безпеки. Тримайте маленьких дітей на достатній відстані від печі.

2.1 РОЗПАЛЮВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПЕЧІ

- Відкрийте заслінку-регулятор
- Відкрийте двері топки
- Додайте тирсу або папір всередину топки
- Помістіть 2-3 невеликих бруска деревини,
- Запаліть вогонь
- Закрийте двері топки

Після успішного розгорання та гарного прогріву деревини, закрийте заслінку регулятора тяги. Після того як утвориться шар гарячого вугілля, можна додавати паливо. При додаванні палива у піч необхідно повільно відкривати двері топки, щоб дим йшов у правильному напрямку, і не відбулося його потрапляння в кімнату.

Кількість палива не повинна бути надмірною, бо це може призвести до перегріву печі. Рекомендується використовувати природно сушені дрова (макс. залишкова волога 20%). Це досягається шляхом зберігання деревини в добре провітрюваному сухому місці. Волога деревина має меншу потужність нагріву і викликає утворення відкладень в димових каналах димоходу. При несприятливих умовах, димові гази не можуть бути повністю виведені в димохід. У таких випадках, плита не може безпечно використовуватися. Забороняється спалювати лаковані матеріали, шпоновану та просочену деревину, а також деревину, що містить клей.

У випадках не дотримання вимог щодо матеріалів що спалюються у печі, гарантія виробника вважається недійсною.

3. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

3.1 ПРИГОТУВАННЯ в літній період

У теплу пору року, піч може використовуватися для приготування їжі. Для цього необхідно повністю відкрити заслінку регулятора тяги. Для приготування їжі на печі рекомендується використовувати каструлі з товстим дном.

3.2 ПРИГОТУВАННЯ в зимовий період

У холодну пору року, піч може використовуватися як для опалення приміщень, так і для приготування їжі. Для швидшого приготування їжі, використовуйте сухі дрова. Заслінка регулятора повинна бути закрита.

3.3. ВИПІЧКА (для моделей з духовкою)

Для випічки потрібен рівномірний розподіл тепла в духовці. Для досягнення рівномірного розподілу тепла та достатньої температури, регулятор тяги повинен бути закритий. Залежно від способу випічки, піч повинна бути прогріта до відповідної температури. Коли бажана температура в печі досягнута, ви можете розмістити продукти, які ви бажаєте спекти в духовці. Переконайтеся в тому, що в топці знаходиться не надто багато палаючого палива. Постійно додавайте невелику кількість палива. Під час випічки, регулярно повертайте посуд, в якому готуються продукти.

4. ВИДАЛЕННЯ ЗОЛИ

Утилізуйте золу за допомогою спеціального приладдя. Очищайте зольник перед кожним використанням. Ґрати-колосники очищаються 1-2 рази на тиждень. При забиванні колосників через накопичення золи або іншого спаленого матеріалу, вони повинні бути видалені і ретельно очищені.

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕЧІ

Правильна чистка печі має дуже важливе значення, для її правильного і надійного функціонування печі. Очищення емальованих частин печі рекомендується тільки на холодній печі. Піч очищається чистою водою і м'якою тканиною, а при сильних забрудненнях - з мильною водою. Частота чистки в основному залежить від виду палива, періоду і порядку використання печі.

В моделях з наявною духовкою, до комплектації печі входить емальоване деко

6. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Причини	Спосіб усунення
Піч не розтоплюється, димить, немає тяги	Переохолодження корпусу печі. Тривала перерва в роботі. Погодні умови. Закрито шибер в трубі.	Відкрити повністю дверцята зольника і шибер. Порушити тягу в печі шляхом спалювання паперу.
Піч погано розтоплюється, димить	Недостатньо повітря для горіння. Закриті дверцята зольника або піддавали. Зольний ящик переповнений золою. Димохід засмічений сажою і золою.	Забезпечити доступ повітря в топковик, повністю відкрити дверцята зольника. Очистити зольник і колосники у решітку. Очистити димохід від сажі та золи
Поява на димоході іржавих плям, утворення великої кількості конденсату.	Дуже низька температура вихідних газів. Піч топиться сирими дровами, побутовими відходами, будівельним сміттям. Переохолодження газів внаслідок використання неутепленого зовнішнього димоходу.	Дотримуватися технології протоплювання печі. Застосовувати якісне паливо. Утеплити зовнішній димохід.

7. ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання печей в тарі допускається в сухому приміщенні, при штабелюванні НЕ більш ніж в два яруси. Берегти від вологи і вогню! Потрібно обережне поводження із-за наявності скла та емалі!

Транспортування без належного пакування не рекомендується, зберігання допускається в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від -60° до +40° С і відносній вологості повітря не більше 80%.

Строк придатності до використання необмежений.

Строк служби виробу 10 років.

Ексклюзивний дистриб'ютор: ТОВ «ДЮВАЛЬ УКРАЇНА»

м.Дніпро, вул. Будівельників, 25Б, email: info@duval.com.ua

Ліцензія/патент – DUVAL (Франція)

Країна походження – Туреччина

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	REM-5510 (ASIA)	REK-5520 (LIMA)	REM-5530 (OREA)	REK-5540 (VEZUV)	REM-5550 (EGE)	REM-5560 (LARISSA)
Номінальна теплова потужність, кВт/годину	10,0	10,0	10,0	12,0	11,0	15,0
Розрахункова площа опалювального приміщення*, м²	100-120	100-120	100-120	100-130	100-130	120-160
Варильні властивості	++	++	++	+++	++	++
Матеріал варильної поверхні	Чавун	Чавун	Чавун	Чавун	Чавун	Чавун
Матеріал камери згоряння та колосників	Чавун / Шамот	Чавун / Шамот	Чавун / Шамот	Чавун / Шамот	Чавун / Шамот	Чавун / Шамот
Матеріал зовнішнього корпусу	Чавун / Сталь	Чавун / Сталь	Чавун / Сталь	Чавун / Сталь	Чавун / Сталь	Чавун / Сталь
Матеріал дверцят топки та зольника	Чавун	Чавун	Чавун	Чавун	Чавун	Чавун
Можливість використання кам'яного вугілля	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Наявність духовки	-	так	-	так	-	-
Кількість конфорок	1	1	1	2	1	1
Прозоре вікно в камері згоряння	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Функціональні особливості	Опалювальна	Опалювальна	Опалювальна	Опалювально- варильна	Камін	Камін
Робота в режимі тривалого горіння	-	-	-	-	-	-
Час горіння дров/брикетів на одній закладці, год (дуб 15% вологості)	До 5	До 5	До 5	До 6	До 8	До 8
Габарити, см						
Ширина	49	49	49	97	49	60
Глибина	46	46	46	46	46	46
Висота	74	100	100	73	100	74
Маса, кг	80	95	90	120	105	125
Діаметр димоходу, мм	130	130	130	130	130	130

* - З роботою печі в режимі довготривалого горіння розрахункова площа приміщення зменшується вдвічі.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заповнюється представником торгової організації

www.duval.com.ua



Виріб / модель _____

Серійний номер _____

Найменування організації торгівлі _____

Адреса організації торгівлі _____

Телефон торгової організації _____

Підпис продавця _____

Дата продажу _____

1. При дотриманні всіх умов, термін гарантії 1 рік з дня продажу.
2. Гарантія дійсна при пред'явленні справжнього гарантійного талона, повністю і правильно заповненого. **У випадку придбання виробу через мережу Інтернет, датою продажу вважається дата отримання виробу на складі перевізника. В даному випадку достатньо зберігати разом з гарантійним талоном накладну на перевезення.**
3. Протягом гарантійного терміну Покупець має право на безкоштовний ремонт механічних частин, які є наслідком заводських дефектів, заміну несправних комплектуючих.
4. Гарантія не поширюється на такі випадки:
 - Недотримання рекомендацій з монтажу виробу та приписів інструкції;
 - При наявності механічних або хімічних пошкоджень, завданих власником;
 - На комплектуючі що зношуються (відро-топка, ручки, петлі, хомути, ущільнювачі, колосникові решітки, скло);
 - На пошкоджене власником емальоване покриття печей;
 - На виробу, що вийшли з ладу в результаті недотримання правил експлуатації і догляду;
 - При використанні печі не за призначенням, самовільної зміни конструкції і (або) ремонту виробу;
 - На пошкодження або несправності, які були викликані стихійним лихом (пожежею, затопленням і т. п.)
5. Допускається поява поверхневої корозії на відкритих чавунних поверхнях печі, не покритих емаллю (як правило, це наслідок порушень умов зберігання, транспортування та експлуатації печі в умовах з підвищеною вологістю).

ПІБ покупця _____ ПІДПИС _____